



常规汇流带：汇流带不与电池片接触，焊接于互联条及汇流带，用于连接太阳能电池串及接线盒，传输太阳能电池串电流。

## 产品规格书

| 产品名称<br>Product name | 涂锡焊带厚度<br>Ribbon Thickness | 涂锡焊带宽度<br>Ribbon Width |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 汇流条<br>Bus bar       | 0.2mm-0.5mm                | 3.0mm-8.0mm            |